■ 注意・警告

▲ MAX TV クリップをつけたまま絶対に太陽やその他明るい発光体を見ないで下さい。

▲ MAX TV クリップをカバーなしで直射日光に当てないで下さい。

▲ 小さなお子様の手の届かない所に保管してください。

▲ 車の運転にはご使用になれません。

▲ 衝撃や強打、暖房機器や過度の暑さを避けてください。

保 証 書	
商 品 名	No.16244 マックス・TVクリップ
お買上 年月日	年 月 日
お買上 店名印	

お買上げの日より1年間の期間中に製造上、若しくは材料上に起因する不具合が発生した場合には、無償にて修理若しくは交換致します。
但し、不具合の原因がお客様の不適切な使用、保管上の不注意(落下、水浸等)天災、当社以外での修理、改善などによる場合は、保証期間内といえども有償修理となります。

株式会社 エッシェンバッハ光学ジャパン
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-15-4
E-mail:info@eschenbach-optik.co.jp http://www.eschenbach-optik.co.jp

ESCHENBACH

maxTV® Clip

No.16244 マックス・TV クリップ

取扱説明書

**この度はドイツ・エッシェンバッハの「マックス・TVクリップ」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございました。
本品を正しく、安全にお使い頂くために取扱説明書をお読みください。
また、いつでもお読み頂けますよう大切に保管してください。**

MAX TV クリップは約 3 m 以上離れたところに焦点が合うように設計されています。

■ 使用方法

① MAX TV クリップを眼鏡に装着する際は、クリップではさんでご使用下さい。

② MAX TV クリップを使用しない時は取り外す必要はなく、クリップを上に跳ね上げてください。

③ 最適な視点にするため、大きな眼鏡でも小さな眼鏡でも、レンズの高さをクリップで調節出来るようになっています。小さなプラスドライバーでレンズのネジを外し、5段階でクリップアームに新しく締め直せます。

■ 見づらいと感じた場合

- **対象物までの距離が短すぎる可能性があります。**
- **MAX TV クリップを斜めに取り付けているために、高さがあっていない可能性があります。**
- **MAX TV クリップの適応瞳孔間距離に合っていない可能性があります。**

■ メンテナンスについて

- **木綿、またはリンネルの布（メガネクリーニングクロス等）でクリーニングして下さい。汚れがひどい場合はクリーニングクロスを少し湿らせてご使用下さい。**
- **レンズを埃やダメージから保護するため、同梱のケースに入れて保管する事をお勧めします。**

⚠ MAX TV クリップを超音波洗浄器、及びアルコールや有機溶解液でのクリーニングはおやめ下さい。

- ●品番 16244
- ●倍率 2 倍
- ●焦点距離 約 3m ～ ∞
- ●適応瞳孔間距離 60 ～ 68mm
- ●視野 9° ＝1m/3m
- ●原産国 ドイツ